

## 菲凡士 KETCH 抑菌复合隔离漆



### 主要特性

- ◆ 防霉性
- ◆ 抗菌性
- ◆ 耐污性
- ◆ 耐擦洗性能

### 设计用途

主要用于医院、手术室、ICU、病房等墙面抗菌防护体系的面漆。

### 主要性能

- ◆ 物理防霉性（混合菌种 4 个月 0 级、防霉时效 5-10 年）
- ◆ 抗菌性（抗菌率 99.98%）

- ◆ 耐污性（获国家专利）
- ◆ 耐擦洗性能（湿擦超 50000 次漆膜无异常）
- ◆ 耐酸碱腐蚀（盐水、消毒水、碘酒等测试）
- ◆ 耐水性（96 小时漆膜无起泡、无龟裂现象）
- ◆ 符合 F.D.A 认证要求



## 物理资料

混合比例：A:B=1: 1（重量比）

## 施工资料

详见施工方案

## 施工设备

无气喷涂/有气喷涂/刷涂/辊涂

## 环境条件



在涂装施工和涂层固化温期间，基底最低温度可允许低至-15℃，但须确保表面干燥并无结冰，相对湿度<85%方可施工。

## 施工步骤

### 基础处理

首选应对基层的浮灰污物等进行清理，旧墙面翻新施工应先铲除墙体霉变、潮湿、脱层部位并查明原因，根据实际情况发霉、潮湿部位切断水源做好防水层，油污、隔离剂用清洗剂洗净。

### 批刮腻子

整体批刮一遍耐水腻子

### 涂刷底漆

涂装顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使防腐涂料系统发挥效果。

### 涂刷第一遍面漆

先将 A.B 料混合用电动搅拌器充分搅拌 2 分钟后加水 15%（A.B 总重量）继续搅拌 3 分钟，涂装顺序是先喷涂天花顶板后刷墙面，墙面是先上后下，大面积涂刷前，先将门窗洞口用排笔刷好，面漆喷涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷，避免光泽度不统一。常规用量 0.1-0.15 公斤每平方米，即配即用，重涂间隔时间为 6 小时。

### 涂刷第二遍面漆

先将 A.B 料混合用电动搅拌器充分搅拌 2 分钟后加水 10%继续搅拌 3 分钟，面漆滚涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷刷，避免光泽度不统一。常规用量 0.1-0.15 公斤每平方米，即配即用。

---



# KETCH 抑菌符合隔离漆

## 健康与安全

请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。不要吸入漆雾，避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洗剂、肥皂和水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医治疗。

## 特别说明

涂料是一个半成品的事物，我们每一款产品在使用时，都有极其严格要求。

任何一个环节都有可能影响工程的质量，在来电咨询时，请把使用用途、适合环境、应用部位、施工条件均详细转达给我们。

涂料在涂装过程中，请严格按照使用说明书操作，如未符合上述条件，一切风险均不负责。

以上产品资料如有变动，恕不另行通知。

# KETCH 菲凡士

www.5728.com

**武汉菲凡士建材有限公司**

武汉市江夏区土地堂镇西街49号

电话：027-87676991

0769-28682536

联系人：刘经理 18627070888

最新发售情况，请咨询就近菲凡士

咨询热线：400-861-7188

邮箱：690569873@qq.com



获取报价

登录微信关注  
菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品，请务必在

本内容是经过本公司的研究和评审，内容如有变更，恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。